

CINDI® family

CINDI® family má uživatelsky přívětivý displej s jednoduchým přístupem k menu, kde se může upravovat vše od jazyku až po dobu spalování. Displej také oznamuje, kdy je čas vyprázdnit zásobník na tuhý odpad (vydrží cca 50 návštěv), kdy máte provést čištění, a pokud je čas na údržbu (podle servisních intervalů).

CINDI® family je navržena a optimalizována pro chalupu nebo tzv. Tiny house, ale může být použita i v domácnosti nebo v penzionu a zvládá pravidelné návštěvy až 6 osob. Toaleta se používá vždy, když je to potřeba, i když ho někdo právě navštívil, není žádný omezený čas mezi vykonáním potřeb. Toaleta sleduje počet návštěv a přizpůsobuje dobu spalování, aby se zajistilo, že odpadní produkt je vždy spálen. Proto je důležité spustit spalovací program po každé návštěvě. Když na toaletu dosednete, tak se automaticky zastaví jakýkoliv spalovací proces, pak když se zavře víko, proces se znovu obnoví. Do zásobníku se vkládají speciální papírové sáčky.

Teplota je přes 5000 stupňů, tudíž spálí všechny bakterie. Jediné co potřebuje pro fungování je 230V. Má větrání, které funguje nepřetržitě. Když na toaletě zrovna nikdo není, větrání se zapne na menší rychlost. Je to opravdu bezpečný a prověřený záchod.

Čistit s vlhčeným hadříkem a klasickými čistícími prostředky. Na všechny nutné čištění vás upozorní displej. V balení je i kartáč, kterým se čistí kouřovod. Kvůli jednoduššímu čištění a údržbě se nedoporučuje aby byl záchod upevněn k podlaze a zdi.

CINDI® Basic

Je je podobná CINDI® family, ale nemá tolik funkcí. Nemá tak chytrý displej a komunikuje pomocí barevných signálů. Musíte si sami hlídat dva roky, za které má přijít technik vyměnit topné těleso.

CINDI® Basic vás informuje o tom, v jakém stavu je, nebo zda vyžaduje zvláštní pozornost, pomocí tlačítka a série světelných signálů.

Obě dvě Cindi by měly být stále zapojeny do napájení, jelikož větráček neustále běží a zabraňuje tak tvorbě vlhkosti.

Na obě toalety je záruka 3 roky.

Údržba - servis od technika by se měl u pravidelných uživatelů dělat jednou za rok a u příležitostných jednou za dva roky.