

Separáční toaleta s ventilátorem



TŘÍLETÁ ZÁRUKA



DVĚ BARVY
- BÍLÁ (30016)
- GRANIT (30017)



SEPARAČNÍ TOALETA



KOMPOSTOVATELNÉ PYTLE
- POLOŽKA Č. 1127



PŘÍSLUŠENSTVÍ
- POLOŽKA Č. 1118 BIO ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK ODPADU
- POLOŽKA Č. 1013 NÁDRŽ EJEKTORTANK 50
- POLOŽKA Č. 1156 VĚTRÁNÍ KIT



RECYKLOVATELNÝ



INSTALACE

Umístěte Torp-Isak na vhodné místo, nejlépe v blízkosti obvodové zdi. Přípojka odvětrání se instaluje přímo za toaletu.

- Připojte ventilační potrubí (prům. 75/100 mm) k otvoru na toaletě Torp-Isak a vyvedte odvětrání ven, jak je níže znázorněno na obrázku s alternativami. (Nejjednodušší je vést odvětrání přímo přes obvodovou zeď, jak je znázorněno na obrázku v alternativě 1) Pozor! Příslušenství pro připojení ventilace (potrubí, mříž v obvodové zdi atd.) nejsou součástí balení. Jsou k dostání od vašeho dodavatele dle vašich konkrétních požadavků. Nezapomeňte na konec ventilace umístit síť proti mouchám.

- Spodní část toalety připevněte příloženými šrouby pevně k podlaze.

- Připojte hadici nebo 32 mm trubku k infiltraci nebo zásobníku moči. O platných zdravotních předpisech a předpisech týkajících se ochrany životního prostředí se informujte na místních úřadech.

- Do zásobníku umístěte kompostovatelný pytel.

- Do 230 V zásuvky zapojte přepínač na síťové napájení. Ventilátor je na 12 V, lze jej tedy připojit i na jiný zdroj, jako je baterie, solární články nebo jiný 12 V zdroj.

- Při vyprazdňování dostatečně zvedněte horní část toalety, přehněte okraje pytle a nahoru umístěte víko zásobníku. Zásobník lze poté vyprázdnit do kompostéru / kompostovací nádoby. Vložte do zásobníku nový pytel. Upozorňujeme, že se standardně používají kompostovatelné pytle.

ÚDRŽBA

- Pravidelně vyplachujte vodou misku na odtok moči. Příležitostně přidejte hrnek rašeliny, který papír v zásobníku zatíží.

- Pokud se toaleta Torp-Isak delší dobu nepoužívá, doporučujeme vyprázdnit zásobník s tuhým odpadem, vypláchnout misku na odtok moči a odpojit ventilátor. Pokud se po delší době od posledního použití ventilátor nespustí: postrčte lopatku ventilátoru.



Pozor! Toaleta Torp-Isak je určena k použití uvnitř, ale může se používat i v chladném prostředí!

Záruka: 3 roky na výrobní závady. Toaleta a zásobník jsou vyrobeny z recyklovatelného polyetylenu a sedátko je vyrobeno z polypropylenu.

Torp-Isak

Položka č. 30016 (bílá)
Položka č. 30017 (granit)

Torp-Isak je separáční toaleta pro použití uvnitř chat, chalup a domů a na dalších chladných místech. Separace moči umožňuje snížit četnost vyprázdňování zásobníku na pětinu, a zabraňuje tak vzniku typického „záchodového“ zápachu. Díky ventilátoru dojde k rychlému vysušení tuhého odpadu a odstraní se tak všechen nepříjemný zápach. Ventilátor rovněž do toalety dodává čerstvý vzduch.



1. Sedátko
2. Miska na odtok moči
3. Nálevka
4. Hadice Ø32 mm
5. Zásobník na tuhý odpad
6. Ventilátor 12 V, 0,19 A 2,3 W
7. Elektrické zapojení
8. Otvor pro ventilaci Ø 75/110 mm